

## Jalkalistoilla viimeistelty lopputulos

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi listojen valinta ja niiden asennus on yhtä tärkeää kuin varsinaisen lattianpäällysteenkin kohdalla.

Lähtökohtana voidaan pitää, että listan valintaan vaikuttaa olennaisesti, minkälaiseen lattianpäällysteeseen se tulee. Tarvittava liikuntasaumavara vaihtelee huomattavasti muovimaton, laminaattilattian ja parketin kesken, ja tämä vaikuttaa valittavan listojen paksuuteen ja leveyteen.

Kun listat on lattianpäällysteen valmistajan ohjeiden mukaan valittu, on tarvittavan määrän laskeminen varsin helppoa. Nyrkkisääntönä on, että lattianpäällysteen neliömäärä on sama kuin tarvittavien jalkalistojen juoksumetrit.

### Listojen valinnassa ja asennuksessa kannattaa muistaa seuraavat faktat:

1. Lue lattianpäällysteen valmistajan asennusohjeesta millainen liikuntasaumavara on jätettävä ympäröivien rakennusosien välille. Suurten yhtenäisten pintojen katkaisemisesta liikuntasauvoilla on huolehdittava lattianpäällysteen elämisvaran turvaamiseksi. Liikuntasaumavara määrittelee jalka-, ja saumalistan paksuuden sekä leveyden.
2. Saumalistojen valintaan vaikuttaa kaikki käytettävät lattiamateriaalit. Jos saumalistoilla katetaan eripaksuisia materiaaleja (kuten esim. klinkkeri/muovi), tarvitaan oikeankokoisia eritasolistoja.
3. Suunnittele kaikkien liikuntasauvojen paikat valmiiksi ennen lattianpäällysteen asennusta.
4. Mikäli keittiön kiintokalusteet asennetaan ns. uivan lattianpäällysteen asentamisen jälkeen, on lattia mitoitettava siten, ettei se jää kalusteiden alle. Lisäksi on huomioitava liikuntasauva, jotta lattia pystyy elämään myös kiintokalusteiden välillä.
5. Jalka-, ja saumalistat asennetaan siten, etteivät ne haittaa lattian elämistä. Lattianpäällysteen on annettava elää vapaasti listojen alla liikuntasauvan verran, johtuen ilman suhteellisen kosteuden vaihteluista.
6. Kiinnitä jalkalistat seinä-/pystypintaan mieluiten piilokiinnityksellä.
7. Listoja ei saa liimata tai ruuvata kiinni lattianpäällysteisiin, koska lattianpäällysteen elämisvara häviää silloin kokonaan.
8. Liikuntasaumavara on jätettävä myös läpivientien ympärille. Läpivientien ympärille ei laiteta esimerkiksi silikonia, vaan asennetaan asianmukaiset mansetit lopputuloksen viimeistelemiseksi.

